



aiface

Camoverlayマニュアル


天気

情報ティッカー

画像追加

表示項目の選択

カスタムグラフィック



もくじ

気候パネル

カメラ設置地域の天気、気温、風速、数日後までの天気予報の情報を表示できます。

1,3,10- ここは初期値を変更しないでください

2- 気候パネルの表示方法を選びます。マニュアル（常時表示）かスケジュール表示かを選択します。

スケジュールの場合は表示日時を設定してください。

4,7,8- パネルサイズ、タイトル、時刻表示形式を設定してください。

12,13- オフセットXとYの調整で気候パネルの配置位置を変更できます。

6- カメラ設置地域をMapで選択します。

14- スケールはサイズです。

5- まだ日本語がないけど、言語を選んでください。

9- 使用な色を選んでください。

15- 使用なデザインを選んでください。

11- それが画面で表示されるべきところを選んでください。

1	Enabled	Yes	▼
2	Triggering ?	Manual	▼
3	Video Channel	View area 1	▼
4	Resolution	3840 x 2160	▼
5	Language	English	▼
6	Location	Urawa-ku	Map
7	Title		
8	Clock format	24h	▼
9	Background color		
10	Units	Metric	▼
11	Position	Top Right	▼
12	Offset X	20	px
13	Offset Y	20	px
14	Scale	150	%
15	Layout		



AccuWeather

情報パネル 1

文字情報を画面内に表示できます。

1,4- ここは初期を変更しないでください。

2- スケジュール表示かマニュアル（常時表示）を選んでください。スケジュールの場合は表示日時を設定してください。

3- 情報パネル名を入力します。

6,7- 時計の表示/非表示を選択します。表示の場合は時刻表示形式を選択します。

5- パネルサイズを設定してください。

8,9- 文字の色とその背景色を選択します。

10- 背景の透明度を選択してください。

1	Enabled	Yes	▼
2	Triggering ⓘ	Manual	▼
3	Name		
4	Video Channel	View area 1	▼
5	Resolution	3840 x 2160	▼
6	Show clock	Yes	▼
7	Clock format	24h	▼
8	Text color	#000000	■
9	Background color	#ffffff	■
10	Opacity	<input type="range" value="66"/>	66 %



情報パネル 2

16,18-ここは初期を変更しないでください。

- 13- 文字が動くスピードを設定します。
- 14- 言語を選ぶ（日本語なし）。
- 19- 表示する文章を入れます。

20- 設定が終わったら保存ボタン（**Save all changes**）を押してください

- 11- 表示は1行または2行を選択できます。
- 12- 文字の切り替え時間。
- 17- 文字のサイズ（大きさ）を指定します。

11	Number of lines	1	▼
12	Switching time	5	sec
13	Crawl left	Fast	▼
14	Weather language	English	▼
	Weather location	Saitama-shi	Map
16	Units	Metric	▼
17	Text size	70	
18	Source type	Own text	▼
19	Source	字幕をこのように動かしながら表示できたり、決まった時間に字幕を出	

Variables for text: #date, #dateus, #time, #timesec, #temperature (actual temperature), #sunrise, #sunset, #weathertext (actual weather in words)

20 Save all changes Cancel

画像追加 1



イメージマネージャー

画像は（8）ページで使用するために画像マネージャーに登録します。

The screenshot displays the aiface control room interface. At the top, there are navigation tabs: CAMERA, CONTROL ROOM, and IMAGE MANAGER (highlighted with a red box). A red arrow points from the text box above to the IMAGE MANAGER tab. Below the tabs, there are several overlay cards: Info Ticker, Weather (AccuWeather), Custom Overlay (highlighted with a red box), and a plus sign icon. The Custom Overlay card is expanded, showing settings for Service ID: 5. The settings include: Enabled (Yes), Triggering (Manual), Video Channel (View area 1), and Resolution (3072 x 1728). To the right of the settings is a video preview window showing a night street scene with a red overlay in the top left corner. Below the settings is an 'Overlay List' section with a red icon and the text 'Top Left'.

画像追加 2 イメージマネージャー

まず、イメージマネージャーをクリックし、次にファイルをクリックして、エクスプローラーから挿入したいjpegファイルを選択します。



1 : ファイルを選択。

2 : 最後に、保存ボタンをクリックします。

画像追加 3

ここは初期を変更しないでください。


4- ライブ映像の解像度を設定してください。

2- スケジュール表示かマニュアル（常時表示）を選んでください。スケジュールの場合は表示日時の設定をしてください。

5- Add Overlay ボタンをクリックします。

6- 設定終わったら保存ボタン（**Save all changes**）を押してください

1	Enabled	Yes
2	Triggering ?	Manual
3	Video Channel	View area 1
4	Resolution	3072 x 1728



Overlay List



+ Add Overlay

Save all changes Cancel

表示するパネルの選択

(+) で表示するグラフィックを運びます。
次のページ (10) はそれがどのように見えるかのサンプルです。


CAMERA CONTROL ROOM IMAGE MANAGER HELP

Info Ticker (Enabled) Weather (AccuWeather) (Enabled) Custom Overlay (Enabled) (+)

Service ID: 5

Promote your place cleverly. You can insert and rotate additional infographics or ads to the live video. Just select one or more images uploaded in the IP camera and set up their duration or positions there.

Enabled: Yes
Triggering: Manual
Video Channel: View area 1
Resolution: 3072 x 1728



Overlay List


Top Left

表示項目の選択

Select service



Make your own design as you want. Insert your own ads, additional information or any picture to the live stream. Just choose a picture, select its position and set the refresh frequency.




Weather (AccuWeather)

AccuWeather's forecast is based on weather information derived from numerous sources, including weather observations and data gathered by the National Weather Service and meteorological organizations outside the United States, and from information provided by non-meteorological organizations such as the Environmental Protection Agency and the armed forces.



Info Ticker

Would you like to share up-to-date information in your camera's stream? With the Info Ticker service, you can choose and display text just like in a television broadcast. You can insert variables into the text such as time, current temperature, or sunrise times in your location. The text can be created manually, read from URL address, or changed via API.



Custom Overlay

Promote your place cleverly. You can insert and rotate additional infographics or ads to the live video. Just select one or more images uploaded in the IP camera and set up their duration or positions there. You can also specify an HTTP link to a jpg or png image. CamOverlay can refresh the image in a specified period.



これは、表示するグラフィックを制御したり、制御するためのコントロール画面です。
次のページ（12）は、その外観と制御方法を示しています。

■ CAMERA ▾ **CONTROL ROOM** IMAGE MANAGER HELP

Info Ticker Enabled

Weather (AccuWeather) Enabled

Custom Overlay Enabled

Enabled

Service ID: 5

Promote your place cleverly. You can insert and rotate additional infographics or ads to the live video. Just select one or more images uploaded in the IP camera and set up their duration or positions there.

Enabled ▾

Triggering ▾

Video Channel ▾

Resolution ▾

クラウド写真庫 30°C

18:34

Overlay List

Top Left

Control room

Use Control room for direct and agile control of your graphics. Select already created service and control its appearance and change text fields immediately.

Info Ticker

ID: 1

Source

字幕をこのように動かしながら表示できたり、決まった時間に字幕を出したりすることができます。ロゴや任意の画像を表示したり、カメラ設置地域の天気

Update

Hide

Weather (AccuWeather)

ID: 2

Hide

Custom Overlay

cloudsharako_logo.jpg

ID: 5

Hide

customGraphics

ID: 6

Hide



View area 1